

### 사용방법

처음 사용시 반드시 5시간 이상 충분히 충전한 후 사용하기 바랍니다. 충전 중 사용은 가능하지만, 밧데리에 손상을 줄 수 있으므로, 충전 후에 본체와 충전기를 분리한 후 사용하기 바랍니다.

### 주의사항


- 작업 공간을 깨끗히 하여 주시고, 습도가 높거나, 연화성 있는 액체 및 기체 주변에서는 사용하지 마십시오.
- 전원 케이블을 발열성 물체에서 멀리 하여 주시고, 전원케이블 및 충전기가 손상되었을 경우, 사용하지 마십시오.
- 알맞은 곳에 적절한 스크류를 사용하기 바랍니다.
- 용도 이외의 곳에는 사용하지 마십시오.
- 작업시, 작업복 혹은 안전장치를 착용하시기 바랍니다.

### 보관방법

- 사용하지 않을 시, 건조하고 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.
- 오랫동안 사용하지 않을 시에는, 습기가 있는 곳은 피해서 보관하시기 바랍니다.

### A / S

임의로 제품을 분해하지 마시고, A/S가 필요할 시, 구입처에 문의하여 주시기 바랍니다.


 제품명: 충전드라이버 수입원: 신영속기(주)  
 분체모델번호: TC-4800  
 분체전파인증: R-R-SYR-TC-4800  
 충전기인증번호: HU072322-18001  
 충전기인증번호: R-R-XZD-XZ1200-0600WK  
 제조사: Ningbo Yongleite Electrical Science Co., Ltd.  
 제조국: 중국 (Made in china) 제조일자: 별도표기

경기 부천시 원미구 역곡1동 106-7 신영빌딩 4층  
 A/S문의 : 032-345-0123 www.toolcon.co.kr

## 충전식 전동 드릴 TC-4800

### 각 부분 설명



※사용 전에 설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

모델명	TC-4800
전 압	4.8V
회 전 속 도	180RPM
충 전 시 간	5~6 시간
회 전 각 도	180°



### 충전방법

전동드릴을 사용하기 전, 먼저 완충이 되었는지 확인하여 주시고, 완충 후 사용하기 바랍니다.

- 충전 시간은 5~6시간 입니다.
- 충전 중/완충 시 지시등은 적색 입니다. 확인 시 잔량 표시 버튼을 눌러 확인 해 주세요.
- 동봉된 충전기를 사용하기 바랍니다.